

アイスパックベストのご案内

骨と筋肉と、メディエイド。
MEDIAID **メディエイド**
アイシングギア
アイスパックベスト
 フィット性を備えたタンクー体型水冷服



**酷暑環境でも
積極冷却**

発注ロット：1個以上

ペットボトルは付随していません。

快適装着

✓ 静音

ファンがなく動作音が気になりにくい静音設計。
ファンが使えない現場に。

✓ フィット

体にフィットして重さを感じにくくサイズ調整も可能。上着や安全帯の下に着用も。

✓ 簡単使用

保冷材を入れ替えるだけ。
バッテリーはほぼ1日使えます。

※保冷材として凍ったペットボトルを使用することで使用後は水分補給も可能。

即効冷感

冷水が流れるチューブが背中から胸部側面まで走行し、広範囲に体を冷やします。



内側のチューブ



水&保冷材タンク

バッテリーポケット

使い方

- ① 約150mlの水を入れる
- ② 保冷材（ペットボトル）を入れる
※氷を入れた場合は更に冷感が得られます。
- ③ バッテリーのスイッチを入れる



仕様

サイズ：フリー（S～5L相当）
 胸囲：80～130cm
 肩幅：30cm 着丈：43cm
 前身丈：36cm 後身丈：47cm

内容：アイスパックベスト
 リチウムイオンバッテリー
 (3350mAh)
 充電コード

使用モードと使用時間

バッテリータイマー設定モード	凍ったペットボトル（650ml）冷感持続時間	バッテリー（3350mAh）使用時間の目安
1 冷感UPモード ……連続	約2時間30分	約7時間
2 長時間使用モード ……20秒作動-45秒停止	約3時間	約20時間
3 最長時間使用モード ……20秒作動-90秒停止	約3時間30分	約25時間

※製造ロット別
 （環境温度約33度）